

# Clarida Sani

## Nettoyant sanitaire

- ▲ Nettoyant sanitaire à base d'acide
- ▲ Élimine les salissures calcaires comme les résidus de produits cosmétiques et savon dans toutes les zones humides
- ▲ Parfum frais intense pendant le traitement



### Domaine d'application

Pour surfaces et objets résistant à l'acidité et à l'eau en milieu sanitaire. Les surfaces sensibles à l'acidité comme la robinetterie dont le chrome est abîmé, le laiton, l'aluminium anodisé, le polyamide et les pierres naturelles et reconstituées sensibles à l'acidité peuvent être endommagées par des produits acides.

### Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Mouiller préalablement les joints et la robinetterie à l'eau froide. Rincer à l'eau toutes les surfaces traitées.

#### **Nettoyage courant (nettoyage de surfaces) :**

Selon le degré d'encrassement, appliquer le produit pur ou dilué jusqu'à 20 ml pour 4 L d'eau froide. Mouiller la surface avec le produit ou la solution de nettoyage et nettoyer avec un textile de nettoyage. Pour les cuvettes de WC et urinoirs, appliquer le produit pur sous le rebord, laisser agir brièvement et actionner la chasse d'eau. Consommation : 1,0–5,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### **Nettoyage courant (lavage manuel) :**

Selon le degré d'encrassement, jusqu'à 40 ml pour 8 L d'eau froide. Mouiller la surface avec la solution de nettoyage et nettoyer avec une frange. Consommation : 1,0–3,0 ml/m<sup>2</sup>.



### Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques, acides organiques, substances d'entretien, colorants, parfums (Limonene, Hexyl Cinnamal).  
pH produit concentré : env. 0,5  
pH solution prête à l'emploi : env. 4

### Marquage

Marquage (produit concentré) : SHG07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P280 Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j690101	Carton de 6 flacons PCR de 1 L	84
j690105	Carton de 2 bidons de 5 L	56